

Hinweise

zu MARTIN-Tremolo-Trompeten

Beim Gebrauch der MARTIN-Tremolo-Trompeten achten Sie bitte auf folgendes:

1. Tragen Sie das Instrument so, dass die Schallbecheröffnungen nach unten gerichtet sind. Dies verhindert ein Eindringen von Staub und Schmutz.
2. Wenn Sie mehrmals hintereinander geblasen haben, sollten Sie stets den angesammelten Speichel entfernen. Am besten schleudern Sie die Trompete nach dem Mundstück zu aus, und zwar je ein paar Mal mit gedrücktem und nicht gedrücktem Ventil.
3. Ab und zu sollten Sie auch das Ventil herausnehmen und Ventil und Ventillfeder abwischen sowie die Ventilbüchse trocken auswischen. Bitte ölen Sie das Ventil nicht, da sonst die Stimmen verkleben können.
4. Sollte einmal eine Stimme nicht ansprechen oder unsauber klingen, so blasen Sie das Instrument und halten dabei einen Schallbecher nach dem anderen mit der Hand zu. Meistens hilft das schon. Wenn nicht, so blasen Sie den betreffenden Schallbecher von der weiten Öffnung aus kräftig durch.
5. Zum Reinigen der Stimmen können Sie auch die Schallbecher vorsichtig herausnehmen und einen Streifen Papier unter der Stimmzunge hindurchführen. Nehmen Sie aber bitte kein Messer dazu! Wenn Sie dann die Schallbecher wieder einsetzen, so achten Sie darauf, dass die Stimmen nicht beschädigt werden. Vergessen Sie auch die Becherbefestigungsschrauben nicht: Sie lassen sich ganz leicht einschrauben, wenn die Löcher in den Zwingen genau übereinander sitzen.

DEUTSCHE SIGNAL-INSTRUMENTEN-FABRIK
Max B. Martin GmbH & Co. KG

Albert-Schweitzer-Straße 2 · 76661 Philippsburg
Tel.: 07256 920-0 · Fax: 07256 8316 · Mail: info@maxbmartin.de

www.maxbmartin.de

