

Hinweise


für Selbsteinbau von Membranen

A. Demontage der Membrane

- 1.) Gewindestift M4 zum Sichern der Schallbecher lösen.
- 2.) Sechskantmutter SW30 lösen, Schallbecher herausdrehen.
- 3.) Senkschrauben M4x10 entfernen und Membrangehäuse öffnen.
- 4.) Membrane und Dichtscheibe entfernen.
- 5.) Membran-Gehäuse und Deckel säubern.
- 6.) Mundstück des Schallbechers mit feinem Schmirgelpapier abreiben, Mundstückrand nicht beschädigen.

B. Montage der Membrane

- 1.) Dichtscheibe und Membrane in Gehäuse-Deckel einlegen.
- 2.) Membrangehäuse und Deckel verschrauben, Ausrichtung des Firmenemblems beachten, Senkschrauben M4x10 gleichmäßig über Kreuz mit 2,5 Nm anziehen.
- 3.) Schallbecher leicht einschrauben.
- 4.) Luftverbindung zum Elektro-Gebläse herstellen.
- 5.) Elektro-Gebläse einschalten, dann Schallbecher vorsichtig wieder ins Membrangehäuse einschrauben, bis ein klangreiner Ton erreicht ist. Vorsicht! Schallbecher nicht zu fest eindrehen, da sonst die Membrane überdehnt wird.
- 6.) Schallbecher festhalten und Sechskantmutter SW30 festziehen.
- 7.) Das Mundstück des Schallbechers durch die Gewindebohrung M4 mit Spiralbohrer $\varnothing 3,2$ anbohren. Späne entfernen und Gewindestift M4 mit Schraubensicherungslack einschrauben.



DEUTSCHE SIGNAL-INSTRUMENTEN-FABRIK
Max B. Martin GmbH & Co. KG

Albert-Schweitzer-Straße 2 · 76661 Philippsburg
Tel.: 07256 920-0 · Fax: 07256 8316 · Mail: info@maxbmartin.de

www.maxbmartin.de

